ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ (firmy Schneider)

Gama obudów	Prisma Plus wolnostojąca
Prąd znamionowy [A]	1000
Szyny zbiorcze	Linergy 1000A
Prąd zwarciowy	15
IP	30
Napięcie zasilania [VAC]	400
Szer. rozdzielni [mm]	5350+4000
Wys. rozdzielni [mm]	2100
Głęb. rozdzielni [mm]	600
Napięcie pomocnicze [VAC]	230

Pole nr 1 – Prisma P 2100×650×600		
Lp.	Aparatura	Ilość
1	2	3
1	ISFL 160 3P 100mm moc bezp./sz	12
2	Wkładka bezpiecznikowa 25A gL/gG	3
3	Wkładka bezpiecznikowa 32A gL/gG	9
4	Wkładka bezpiecznikowa 40A gL/gG	3
5	Wkładka bezpiecznikowa 50A gL/gG	3
6	Wkładka bezpiecznikowa 63A gL/gG	6
7	Wkładka bezpiecznikowa 80A gL/gG	3
8	Wkładka bezpiecznikowa 100A gL/gG	3
9	Wkładka bezpiecznikowa 160A gL/gG	6
10	Przełącznik czasowy programow. IHP+1C	1
11	Stycznik mod. CT 3P 3NO 25A 230/240VAC	1
12	Przełącznik CM 20A 3 pozycje	1
13	Wyłącznik nadprądowy C60N ch.B 1P 6A	2
14	Wyłącznik nadprądowy C60N ch.B 1P 10A	4
15	Wyłącznik nadprądowy C60N ch.B 1P 16A	2
16	Wyłącznik nadprądowy C60N ch.C 3P 10A	2
17	Wyłącznik nadprądowy C60N ch.C 3P 16A	1
18	Wyłącznik nadprądowy C60N ch.C 3P 25A	1
19	Wyłącznik różnicowo prądowy ID 40-30-AC	1
20	Szyny Linergy do 1000A	1

Pole nr 2 – Prisma P 2100×800×600		
Lp.	Aparatura	Ilość
1	Podstawa bezpiecznik. (22×58) SBI 1P+N 660VAC	7
2	Wkładka bezpiecznikowa 100A Am	3
3	Wkładka bezpiecznikowa 80A gL/gG	6
4	Wkładka bezpiecznikowa 200A gL/gG	6
5	ISFL 250 3P 185mm moc bezp./sz	2

Pole nr 3 – Prisma P 2100×800×600		
1	Podstawa wył. A NT06 H 1,3 P/S (razem z wyłącznikiem)	1
2	Zabezp. selekt. Micrologic 5.0 A/S	1
3	Napęd silnikowy 200/240VAC 50/60 HZ/S	1
4	Wyzwalacz MX – otwierający 200/250VAC 50/60HZ/S	1
5	Wyzwalacz 2ND MX 200/250VAC/DC	1
6	Wyzwalacz XF – zamykający 200/250 VAC/DC/S	1
7	Przekładnik prądowy TI 400/5A	4

8	Miernik parametrów elektrycznych PM820 z 1 WY Molbus	1
9	Podstawa bezpiecznikowa STI 3P+N 500V	2
10	Podstawa bezpiecznikowa SBI 3P+N 660V	1
11	Podstawa bezpiecznikowa STI 1P 500V	1
12	Ochronnik przepięciowy PRD 65R	1
13	Wyłącznik silnikowy GV2 ME07 magn. – term. 1,6 – 2,5A	1
14	Wkładka bezpiecznikowa 50A gL/gG	3
15	Wkładka bezpiecznikowa 6A gL/gG	4
16	Wkładka bezpiecznikowa 10A gL/gG	3
17	Układ automatyki SZR – 2T1S1G – W3	1
18	Szyny Linergy do 1000A	1
Pole nr 4 – Prisma P 2100×650×600		
Lp.	Aparatura	Ilość
1	Podstawa wyłącznikowa A NT06 H1,3 P/S (razem z wyłącznikiem)	2
2	Zabezp. selkt. Micrologic 5.0 A/S	2
3	Napęd silnikowy 200/240 VAC 50/60 HZ/S	2
4	Wyzw. MX – otwierający 200/250 VAC/DC/S	2
5	Wyzwalacz 2ND MX200/250 VAC/DC	2
6	Wyzwalacz XF – zamykający 200/250 VAC/DC/W	2
7	Przekładnik prądowy TI 400/5 A	4
8	Miernik parametrów elektrycznych PM820 z 1 WY Modus	1
9	Podstawa bezpiecznikowa STI 3P+N 500V	2
10	Podstawa bezpiecznikowa SBI 3P+N 660V	1
11	Podstawa bezpiecznikowa STI 1P 500V	1
12	Wyłącznik silnikowy GV2 ME07 magn. – term. 1,6 – 2,5 A 3P	1
13	Wyłącznik silnikowy GV2 ME10 magn. – term. 4,0 – 6,3 A 3P	1
14	Wkładka bezpiecznikowa 6 A gL/gG	4
15	Wkładka bezpiecznikowa 10 A gL/gG	3
16	Wkładka bezpiecznikowa 25 A gL/gG	3
Pole nr 5 – Prisma P 2100×800×600		
Lp.	Aparatura	Ilość
1	Podstawa wył. A NT10H 1,3 P/S (razem z wyłącznikiem)	1
2	Zabezpieczenie selk. Micrologic 5.0 A/S	1
3	Napęd silnikowy 200/240 VAC 50/60 HZ/S	1
4	Wyz. MX – otwierający 200/250 VAC/DC/S	1
5	Wyzwalacz 2ND MX200/250 VAC/DC/	1
6	Wyzwalacz XF – zamykający 200/250 VAC/DC/W	1
7	Przekładnik prądowy TI 800/5 A	4
8	Miernik parametrów elektrycznych PM820 z 1 WY Modus	1
9	Podstawa bezpiecznikowa STI 3P+N 500V	2
10	Podstawa bezpiecznikowa SBI 3P+N 660V	2
11	Podstawa bezpiecznikowa STI 1P 500V	1
12	Ochronnik przepięciowy PRD 65 R	1
13	Wyłącznik silnikowy GV2 ME07 magn. – term. 1,6 – 2,5 A	1
14	Wyłącznik silnikowy GV2 ME10 magn. – term. 4,0 – 6,3 A	1
15	Wkładka bezpiecznikowa 50 A gL/gG	3
16	Wkładka bezpiecznikowa 25 A gL/gG	3
17	Wkładka bezpiecznikowa 10 A gL/gG	3
18	Wkładka bezpiecznikowa 6 A gL/gG	4
19	Szyny Linergy do 1000A	1

Pole nr 6 – Prisma P 2100×650×600		
Lp.	Aparatura	Ilość
1	ISFL 160 3P 100mm moc bezp./sz	10
2	Wkładka bezpiecznikowa 25 A gL/gG	6
3	Wkładka bezpiecznikowa 80 A gL/gG	12
4	Wkładka bezpiecznikowa 100 A gL/gG	6
5	Wkładka bezpiecznikowa 160 A gL/gG	6
6	Wyłącznik nadprądowy C60N ch.B 1P 10A	2
7	Wyłącznik nadprądowy C60N ch.B 1P 16A	3
8	Wyłącznik nadprądowy C60N ch.C 1P 25A	1
9	Wyłącznik nadprądowy C60N ch.C 3P 16A	3
10	Wyłącznik nadprądowy C60N ch.C 3P 25A	1
11	Wyłącznik różnicowo prądowy ID 400 VAC 40-30-AC	2
Pole nr 7 – Prisma P 2100×800×600		
Lp.	Aparatura	Ilość
1	ISFL 250 3P 185mm moc bezp./sz	3
2	ISFL 400 3P	1
3	Wkładka bezpiecznikowa 250 A gL/gG	9
4	Wkładka bezpiecznikowa 315 A gL/gG	3
5	Szyny Linergy do 1000A	1
6	Rozłącznik stacjonarny NS 630 NA z napędem silnikowym 200/240 VAC 50/60 HZ/S	1kpl.
Pole nr 8 – Prisma P 2100×650×600		
Lp.	Aparatura	Ilość
1	ISFL 160 3P 100mm moc bezp./sz	7
2	Wkładka bezpiecznikowa 25 A gL/gG	3
3	Wkładka bezpiecznikowa 32 A gL/gG	3
4	Wkładka bezpiecznikowa 50 A gL/gG	3
5	Wkładka bezpiecznikowa 80 A gL/gG	3
6	Szyny Linergy do 1000A	1
Pole nr 9 – Prisma P 2100×650×600		
Lp.	Aparatura	Ilość
1	ISFL 160 3P 100mm moc bezp./sz	5
2	Wkładka bezpiecznikowa 50 A gL/gG	6
3	Wkładka bezpiecznikowa 100 A gL/gG	3
4	Szyny Linergy do 1000A	1
	Przedział kablowy – Prisma P 2100×300×600	3szt.
	Przedział kablowy – Prisma P 2100×400×600	5szt.